

6つの機能:時刻/カレンダー/曜日/クロノグラフ/アラーム/ELバックライト

MODE(モード)の選択

Modeボタンを押してTime(時刻)、Chronograph(クロノグラフ)、Alarm(アラーム)、Time Set(時刻設定)からモードを選択します。

Timeモード; 時、分、秒、日付、月、曜日、アラーム(orFv1ム)のON/OFFが表示されます。

<u>クロノグラフモード</u>: ストップウォッチは、1/100秒単位で最大19時間59分59.99秒まで測定でき、 スプリットタイム機能も備えています。

【ストップウォッチ】

- 1.クロノグラフモードが表示(00.00)されるまでMODEボタンを押します。
- 2.Adjust(調整)ボタンを押すと、クロノグラフ(ストップウォッチ)を開始します。
- 3. もう一度Adjustボタンを押すと、クロノグラフを停止します。
- 4.Setボタンを押すと、クロノグラフがリセットされ00.00に戻ります。

【スプリットタイム】

スプリットタイム機能は、2人のランナーの同時計測ができます。

- 1. Adjust(調整)ボタンを押して、1人目と2人目のランナーの計測を開始します。
- 2. Setボタンで1人目のランナーの計測を停止、記録します。("Split"の表示が点滅)
- 3. Setボタンをもう1度押すと、2人目のランナーのタイムが確認できます。ストップウォッチが切り替わり、 内部の積算タイムが表示され、2人目の計測が継続されます。
- 4. Adjustボタンを押して、2人目のランナーの計測を停止し、タイムを記録します。
- 5. Setボタンを押して、計測をリセットします。

アラーム機能:

- 1. Alarmモードが表示されるまでModeボタンを押します。
- 2. Setボタンを押して、アラームの時の設定モードを選択します。アラームはONに設定されます。 Adjustを押してアラーム時間を設定します。
- 3. Setボタンを押して、アラームの分の設定モードを選択し、Adjustを押してアラーム分を設定します。
- 4. もう一度Setボタンを押して、設定完了です。

チャイム機能; チャイム機能をONにすると、毎正時(1時、2時、3時・・・)を 知らせるチャイムが鳴ります。

Time Set ± -1 ;

- 1. Modeボタンを押し、「Time Set」を表示させます。
- 2. Setボタンを押すと、秒→時(H=24時間、A/P=12時間)→分→日付→曜日 の順に設定します。
- 3. Modeを押して、設定完了です。